



ЗАВОД ГИДРОКОМПЛЕКТ
ПРОИЗВОДСТВО РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



 8 351 232 94 01

 INFO@RVD174.RU

 WWW.RVD174.RU

ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



DZW -280

Автоматическая испытательная машина

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Автоматическая испытательная машина DZW -280 предназначен для проведения штатных испытаний. Машина способна проводить испытания под давлением 200-2000 бар, отличается быстрой подачей насоса (36 л/мин). Собрана из высококачественных материалов, способна служить долгое время без нареканий.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
Испытательное давление	20-200 МПа
Впуск воздух	≤8 бар
Подача насоса	36 л/мин
Режим вождения системы	Пневматический привод
Тестовая жидкость	Вода
Габариты (мм)	1550*770*1300
Вес без упаковки (кг)	260 кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО (шт)
Паспорт	1
Корпус в сборе	1

4. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / ТРАНСПОРТИРОВКА

Станок можно легко перевезти, не разбирая его. Тем не менее, важно учесть следующее:

- Убедитесь, что подъемные тросы не прикреплены к непрочным элементам станка.
- Избегайте ударов или раскачивания во время подъема или установки.
- Если станок необходимо перевезти, важно жестко зафиксировать его в транспортном средстве.

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

- Устойчиво расположите станок, обеспечив оптимальную опору.
- Убедитесь, что штепсельная розетка имеет те же фазовые характеристики, что и электродвигатель, и что линия электропитания оснащена дифференциальным предохранительным размыкателем и предохранителем от перегрузки.
- Убедитесь, что все подверженные износу части чистые.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Автоматическая испытательная машина DZW -280 соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

ОТК _____ 202_ г.

Подпись дата

Штамп

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 12 месяцев со дня продажи при условии выполнения потребителем требований хранения и эксплуатации.

8. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Гоголя 53
Конт. тел.: 8 351 232 94 01

Штамп продавца

Дата продажи _____